

# toro®


## Tornado Mop

### Návod a výhody:




Třikrát šlápněte na pedál, aby se zvýšily otáčky auto ždímače a voda z mopu se kompletně vyždímá. Ušetří vám to práci a používání zařízení, prodlouží se životnost.

Rukojeť se skládá ze 3 částí, je jednoduše demontovatelná. Spojky jsou velmi trvanlivé, při správném nasazení.



Zařízení proti vystříknutí zabraňuje vylití vody.



Při výměně náhradního mopu, šlápněte na mop a rukojeť tahejte v opačném směru.

